時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー: 1分単位で進む▼ キー: 1分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で 早送りができます。
- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了 現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



報知音の種類と切りかえ方 ・この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になって います。	メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき きらきら星 「ビッ」		ีพ]	
炊飯・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえち


16

知の種類とタイミング

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 (予約)を3秒以上押す
- **3** 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了
- 再加熱開始時のメロディー音は切り かえることができません。
- ◆キッチンタイマー終了時のブザー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中・ キッチンタイマー動作中は切りかえる ことができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

タイマー予約炊飯

◆タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。→P.16

設定時刻

初中 蘇 難狀 鐵米 八〉 雅 號

炊飯

再加赖

エコ炊飯(白米/炊きこみ) 無洗米 悪成炊き 白米島流

おかゆ 玄米 雑酸米 金芽米 パン 乳糖 集き

炊き上げたい時刻 (例) 7:30

r.nni

0-44

- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「<a>(1) 【1] 【予約1)と「<a>(2) (2) 【2] 【予約2)で記憶します。
- ■工場出荷時は予約1は6:00、予約2は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1 予約 を押して「①①」(予約1)、 または「②②」(予約2)を選ぶ

予約1に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと**予約2**に設定されている時刻を表示します。

プ キャンクラ を押して、メニューを選ぶ

- ●「白米急速」・「雑穀米」・「パン発酵」・「パン焼き」のタイマー予約 炊飯はできません。
- 「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

【 ● または ▼ で、炊き上げたい時刻に合わせる

- ▲ キー:10分単位で進む | ▼
- ▼ キー:10分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

クリスクライス 大阪 大野 で押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー (ブザー) が鳴ります。

●「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

お知らせ

- ●「炊きこみ」・「おこわ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米・金芽米は 8時間以内)で設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

1時間10分~13時間まで
1時間10分~13時間まで
1時間15分~13時間まで
1時間30分~13時間まで
1時間10分~13時間まで
1時間30分~13時間まで
]時間25分~13時間まで

キッチンタイマーの使い方

(<u>トーーーーー</u>) キーと(▲)または(▼)キーを使って操作することで、この製品をキッチンタイマーとして お使いいただけます。

キッチンタイマーとは、調理時間などを計るタイマーで、設定した時間が経過するとブザー音でお知らせします。

例:30分後にキッチンタイマーをセットしたいとき

なべを入れ、差込みプラグを差し込む

グニュー やff/かれ を3秒以上押す

表示部に「3」(3分)が点滅表示します。


- ●5秒たつと、タイマーがスタートします。
- ◆キッチンタイマーを取り消すときは、「メニュー」キーを押してください。 「とりけし」キーではキッチンタイマーは取り消せません。



点滅

(▲) または (▼) で、設定したい時間に合わせる

- (▲) キー:1分単位で進む
- (▼)キー:1分単位で戻る
- ●押し続けると5分単位で早送りができます。
- ●1分から60分まで1分単位で設定できます。



時間を設定したあと、3秒たつと時間表示の点滅が点灯にかわり、 ブザーが鳴ります。

タイマー動作中は右図のように「む」が交互に点滅します。



ブザーが5回鳴るとタイマーが終了する

ブザーが鳴り終わると、もとの表示に戻ります。

お知らせ

- ◆キッチンタイマーは、炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中も使用できます。キッチン タイマー使用中に、炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯を取り消す場合は、「とりけし」 キーを押してください。
- ◆キッチンタイマー動作中に、炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯を開始することはでき ません。炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯を開始したい場合は、「メニュー」キー を押してキッチンタイマーを取り消して開始してください。

お料理ノート

ご飯レシピ

お料理ノートに記載している計量単位

◆米の計量は付属の計量カップで行ってください。 白米·玄米 → 「白米用」の計量カップ··1カップ =約180mL(約1合)

無洗米・金芽米 → 「無洗米専用 Iの計量カップ・・1カップ =約171mL(約1合)

例・・2~3人分のときは、「3人分」として1人分のエネルギーを算出

1人分 420kcal

メニュー: 白米/炊きこみ

材料(2~3人分)

*······	2カップ
鶏もも肉	30g
油あげ	······ ¹ /3枚
にんじん	
こんにゃく	
ごぼう	
干ししいたけ(もどす)	
薄口しょうゆ・みりん A 塩	各大さじ1
だしの素	小さじ ¹ /3
干ししいたけのもどし汁・	
みつば	······適宜

- 1 1cm角に切った鶏もも肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめ のたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2 にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃく は熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがき にし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは細切りにします。
- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく 混ぜておきます。

無洗米を炊くときは「無洗米」を選択してください。



- 4 米は洗い、3を加え、 白米 の水位目盛2まで水をたして なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 6 メニュー キーを押して 白米/炊きこみを選び、続いて 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

1人分 92kcal

①おかゆを炊く場合は必ず おかゆ メニューを選んで ください。

②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、 青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから 加えてください。

以上のことを守らないと、ふきこぼれや蒸気経路の目詰まり の原因になり危険です。

材料(2~3人分)

米0.5カップ	
青菜類(春の七草*、なければその他の野菜類)35g	
塩少々	

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って 小口切りにしておきます。
- 2 米は洗い、おかゆ の水位目盛0.5まで水を入れます。
- 3 メニュー) キーを押して おかゆ を選び、続いて | 炊飯/再加熱| キーを押します。



※春の七草: セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ ホトケノザ・スズナ(カブ) スプシロ (ダイコン) の7種

4 保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。 または、器に盛り、1を上にのせます。

お料理ノート パンレシピ

●バン掲載の分量は、作れる最大量です。これ以上の分量ではできあがりが不十分になったり、内ぶたセットに生地がつく場合があります。

1/4切れ分 120kcal

砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・7.5g(小さじ2½)

牛乳(約30℃)······ 65mL

バターは室温に戻しておきます。

1 ボールに材料を入れて、木じゃくしで

●表面がなめらかになり、生地が

◆生地がまとまりにくい場合は、

3 生地の表面がなめらかになるように

丸め、合わせ目をつまんでしっかりと 閉じ、合わせ目を下にしてなべの中央

を押し、発酵の状態を確認します。

3の生地が約2倍の大きさになり、

メニューキーを押してバン発酵を選び、続いて

|炊飯/再加熱||キーを押します。(設定時間は40分です。)

5 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キー

強力粉(分量外)を少量ふって

透けて、指が見えるくらいに薄く のばせるようになればこね上がり

2 生地がまとまってきたら、手でよくこねます

影響を受けます。

混ぜ合わせます。

です。

ください。

に置きます。

4 1次発酵

目やすは約10分です。

メニュー: 「バン発酵 ▶ 「バン焼き」

山菜おこわ 1人分 370kcal

材料(2~3人分) もち米……2カップ 山菜水煮(パック入り)………50g 「みりん………小さじ2 A 塩......小さじ3/4

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 21をなべに入れてAを加え、できるの水位目盛2まで水 をたし、**なべの底からよく混ぜま**す。その上に水切りした 山菜水煮を平らにのせます。
- のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 3 メニューキーを押して 白米/炊きこみ を選び、続いて 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 4 保温になれば、混ぜてほぐします。
- ●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛 より少し多めにしてください。

無洗米を炊くときは「無洗米」を選択してください。

メニュー: 白米/炊きこみ




玄米の炊きこみご飯 1人分 440kcal

メニュー: 玄 米

材料(2~3人分)	
玄米2カップ	7
鶏もも肉508	3
油あげ1枚	ζ
にんじん・こんにゃく・ごぼう・・・・・・・・・・・・・・各20g	3
「薄口しょうゆ大さじる	2
A [薄口しょうゆ······大さじ2 みりん······小さじ3	


- 1 鶏もも肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き) 小さめのたんざくに切ります。
- 2 にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に 通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにして水に さらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- 3 米は洗いAを加え、下交どの水位目盛2まで水をたして、 なべの底からよく混ぜます。
- 41と2の具を3の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が 多いとうまくできません。
- 5 メニューキーを押して 玄米 を選び、続いて 欠飯/再加熱 キーを押します。
- 6 保温になれば、混ぜてほぐします。



●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。



.....lg (小さじ/s) ドライイースト・・・・・・ 1g (小さじ%) パンの高さや形は、季節、湿度、室温、材料の質・温度に



2次発酵

(メニュー)キーを押して「バン発酵」を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。(設定時間は40分です。)

9 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら とりけしキーを押し、発酵の状態を確認

> 7の生地が約2倍の大きさになって いれば2次発酵完了です。




- 10 メニュー キーを押して バン焼き を選び、続いて 炊飯/再加熱 キーを押します。 (設定時間は45分です。)
- 11 焼き終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら とりけし キーを 押し、バンの中央に竹ぐしをさして焼き上がりを確認します。
 - ■竹ぐしに生地がついてこない場合・・焼き上がっています。 ■竹ぐしに生地がついてくる場合・・焼き不足です。 焼き時間を追加してください。
- 12 焼き上がったバンは、すぐになべから 取り出し、脚つきアミなどにのせて、 あら熱を取ります。取り出す時はなべ の側面をすべらせるようにし、バンを 上向きに取り出してください。
 - 熱いので必ずミトンなどを使用し、 やけどにご注意ください。
- 13 お好みで上面に焼き色をつけたい場合は、バンを裏返して


メニューキーを押してバン焼きを選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。(設定時間は10分です。)

- ●熱いので必ずミトンなどを使用し、やけどにご注意ください。
- ●あら熱が取れたらラップなどをして保存し、お早めにお召し 上がりください。



6 生地を手で軽く押さえて





お料理ノート パンレシピ

ごはん入り丸パン ¼切れ分 114kcal

メニュー: パン発酵 ▶ 「パン焼き

材料) で飯・・・・・・ 50g 湯(約80℃)······ 35mL 砂糖・・・・・・ 5g(小さじ1%) 塩······1.5g(小さじ¼) パター(無塩)・・・・・・ 5g ドライイースト・・・・・・ 1g (小さじ/s)

- バターは室温に戻しておきます。
- 冷やご飯または冷凍したご飯を使用するときは、ラップを して、食べる時の温かさまで電子レンジで温めてください。
- ◆一日以上保温したご飯、解凍後一日以上たったご飯は 使用しないでください。
- バンの高さや形は、季節、温度、室温、材料の質・温度に 影響を受けます。

- 1 耐熱容器にご飯と湯を入れ、軽くほぐしてからラップを かけて10分浸します。
- 2 スプーンの背で器にすりつけるようにして、ご飯粒を 軽くつぶしながら、人肌の温かさにします。
- 3 2と全ての材料をボールに入れて、 木じゃくしでご飯に粉をまぶすよう によく混ぜます。
- 4 バラパラの生地を手でひとつにまとめ
- 5 4をボールから出し、手でよくこねます。 目やすは約10分です。
 - ●表面がなめらかになり、生地が透けて、 指が見えるくらいに薄くのばせるよう になればこね上がりです。
 - ●生地がまとまりにくい場合は、強力粉 (分量外)を少量ふってください。
- 6 生地の表面がなめらかになるように丸め、 合わせ目をつまんでしっかりと閉じ、合わ せ目を下にしてなべの中央に置きます。



(メニュー)キーを押して「バン発酵」を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。 (設定時間は40分です。)

8 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キー を押し、発酵の状態を確認します。

6の生地が約2倍の大きさになり、 強力粉(分量外)をつけた指を差し 込んで、指穴がそのまま残れば1次 発酵完了です。



●指穴が戻る場合は、発酵が不十分な ため、発酵時間を追加してください。



9 生地を手で軽く押さえて ガス抜きをします。




10 生地の表面がなめらかになるように丸め、合わせ目をつまんで しっかりと閉じ、合わせ目を下にしてなべの中央に置きます。

11 2次発酵

メニュー・キーを押して「バン発酵」を選び、続いて (炊飯/再加熱) キーを押します。(設定時間は40分です。)

12 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら とりけしキー を押し、発酵の状態を確認します。

10の生地が約2倍の大きさになって いれば2次発酵完了です。



- 14 焼き終了のメロディー(ブザー)が鳴ったらとりけしキーを 押し、バンの中央に竹ぐしをさして焼き上がりを確認します。
 - ■竹ぐしに生地がついてこない場合・・焼き上がっています。 ■竹ぐしに生地がついてくる場合・・焼き不足です。
 - 焼き時間を追加してください。
- 15 焼き上がったバンは、すぐになべから 取り出し、脚つきアミなどにのせて あら熱を取ります。取り出す時はなべ の側面をすべらせるようにし、バンを 上向きに取り出してください。
- ●熱いので必ずミトンなどを使用し やけどにご注意ください。
- 16 お好みで上面に焼き色をつけたい場合は、バンを裏返して 入れます。
 - メニュー・キーを押してパン焼きを選び、続いて 炊飯/再加熱 キーを押します。(設定時間は10分です。)
 - ●熱いので必ずミトンなどを使用し、やけどにご注意ください。
 - ●あら熱が取れたらラップなどをして保存し、お早めにお召し 上がりください。

フォカッチャ ¼切れ分 79kcal


メニュー: 「バン発酵」 ▶ 「バン焼き」

材料

強力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
水(約30℃)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 45mL
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1g (小さじ%)
ドライイースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 1g (小さじ%)
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3g (小さじ/4)
オリーブ油(仕上げ用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・適宜

バンの高さや形は、季節、湿度、室温、材料の質・温度に 影響を受けます。

1 ボールに材料を入れて、木じゃくし で混ぜ合わせます。



- ●表面がなめらかになり、生地が透けて、 指が見えるくらいに薄くのばせるよう になればこね上がりです。
- ●生地がまとまりにくい場合は、強力粉 (分量外)を少量ふってください。
- 3 生地の表面がなめらかになるように 丸め、合わせ目をつまんでしっかりと 閉じ、合わせ目を下にしてなべの中央 に置きます。

4 1次発酵

メニューキーを押して「バン発酵」を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。(設定時間は20分です。) ______

5 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キー を押し、発酵の状態を確認します。

3の生地が約2倍の大きさになり、 強力粉 (分量外)をつけた指を差し 込んで、指穴がそのまま残れば1次 発酵完了です。



- ●指穴が戻る場合は、発酵が不十分な ため、発酵時間を追加してください。
- 6 生地を手で軽く押さえて ガス抜きをします。



- 7 生地の表面がなめらかになるように丸め、合わせ目を つまんでしっかりと閉じます。合わせ目を下にして台に 置き、めん棒で直径約12cmにのばします。
 - ●めん棒に生地がつきやすい場合は、強力粉(分量外)を ふってください。



8 なべを本体から取り出し、7をなべの 底に置き、水でぬらして固く絞った ふきんをかけて、約10分休ませます。



9 8のふきんを取り、生地の表面に指で くぼみをつけます。

......

●くぼみをつけすぎると、焼き上がり の厚みが薄くなることがあります。



- 10 メニュー・キーを押して パン焼き を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。(設定時間は50分です。)
- 11 焼き終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キーを


......

フォカッチャの上面にオリーブ油(仕上げ用)を塗ったあと、 裏返して入れます。

- ●裏返してなべに入れなおすときは、熱いのでやけどに ご注意ください。
- 12 メニュー・キーを押して バン焼き を選び、続いて 牧飯/再加熱 キーを押します。(設定時間は25分です。)
- 13 焼き終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キーを 押し、バンの中央に竹ぐしをさして焼き上がりを確認します。

.....

- ■竹ぐしに生地がついてこない場合・・焼き上がっています。 ■竹ぐしに生地がついてくる場合・・焼き不足です。 焼き時間を追加してください。
- 14 焼き上がったバンは、すぐになべから取り出し、脚つきアミなど にのせてあら熱を取ります。
 - 熱いので必ずミトンなどを使用し やけどにご注意ください。
 - ●あら熱が取れたらラップなどを して保存し、お早めにお召し上がり ください。



23

お料理ノート パンレシピ

メロンパン ¼切れ分 243kcal

メニュー: 「バン発酵」 ▶ 「バン焼き」

材料

ハン生地	グッキー生地
強力粉 · · · · · 70g	薄力粉 65g
牛乳(約30°C)・・25mL(大さじ1%)	パター(無塩)・・ 25g
卵・・・・・・・・ 15g (約大さじ1)	砂糖······ 20g
砂糖・・・・・・ 6g (小さじ2)	(大さじ2と小さじ%)
塩・・・・・・・ 1g (小さじ/6)	▲「卵・・・・・・ 15g (約大さじ1)
パター(無塩)・・ 15g	A(バニラエッセンス・少々

- パター、卵はそれぞれ室温に戻しておきます。
- 卵はときほぐし、バン生地用とクッキー生地用に分けておきます。 クッキー生地用にはバニラエッセンスを入れ、Aにします。

ドライイースト・・ 1g (小さじ/3) グラニュー糖・・・適宜

- 薄力粉はふるっておきます。
- バンの高さや形は、季節、湿度、室温、材料の質・温度に影響を 受けます。

作り方 ------

クッキー生地

- 1 ボールにバターを入れ、泡立て器でなめらかなクリーム状 に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜます。
- 2 1にAを少しずつ加えてよく混ぜます。
- 3 薄力粉を3回くらいに分けて加え、練らないように サックリと混ぜます。
- 4 粉っぽさがなくなったら丸めてラップに包み、冷蔵庫で 20分以上休ませます。

パン生地

- 1 ボールに材料を入れて、木じゃくし で混ぜ合わせます。
- 2 生地がまとまってきたら、手でよくこね ます。目やすは約7分です。
 - ●表面がなめらかになり、生地が透けて、 指が見えるくらいに薄くのばせるよう になればこね上がりです。
 - ●生地がまとまりにくい場合は、強力粉 (分量外)を少量ふってください。
- 3 生地の表面がなめらかになるように丸め、 合わせ目をつまんでしっかりと閉じ、合わ せ目を下にしてなべの中央に置きます。



メニュー・キーを押して「バン発酵」を選び、続いて |炊飯/再加熱||キーを押します。(設定時間は45分です。)

5 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし)キー を押し、発酵の状態を確認します。

3の生地が約2倍の大きさになり、 強力粉(分量外)をつけた指を差し 込んで、指穴がそのまま残れば1次 発酵完了です。



●指穴が戻る場合は、発酵が不十分な ため、発酵時間を追加してください。



- 6 生地を手で軽く押さえてガス抜きをします。
- 生地の表面がなめらかになるように丸め、合わせ目をつまんで しっかりと閉じ、合わせ目を下にしてなべの中央に置きます。
- 8 ラップを敷いた上にクッキー生地をのせ、めん棒で直径 約13cmにのばします。
 - ●めん棒に生地がつきやすい場合は、薄力粉(分量外)を ふってください。
- 9 7で丸めたパン生地の上に8のクッキー生地 をすっぽりとかぶせ、丸く整えます。(右図参照) 上面につまようじで格子模様をつけます。
 - 格子模様を深く入れすぎると、クッキー 生地が割れてしまうことがあります。



10 2次発酵

メニューキーを押してバン発酵を選び、続いて |炊飯/再加熱|| キーを押します。 (設定時間は35分です。)

11 発酵終了のメロディー(ブザー)が鳴ったら(とりけし) キーを

押し、発酵の状態を確認します。 9の生地が約2倍の大きさになって いれば2次発酵完了です。

....................................

- 12 グラニュー糖を上にふりかけます。 甘めがお好みの方は、しっかり
- ふりかけてください。
- 13 メニュー キーを押して パン焼き を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。

(設定時間は55分です。)

- 14 焼き終了のメロディー(ブザー)が鳴ったらとりけしキーを 押し、バンの中央に竹ぐしをさして焼き上がりを確認します。
 - ■竹ぐしに生地がついてこない場合・・焼き上がっています。 ■竹ぐしに生地がついてくる場合・・焼き不足です。

焼き時間を追加してください。

15 焼き上がったパンはすぐになべから取り出し、脚つきアミなどに のせてあら熱を取ります。取り出す時はなべの側面をすべらせる ようにし、パンを上向きに取り出してください。

裏返すとクッキー生地がつぶれることがあります。

- 熱いので必ずミトンなどを使用し、 やけどにご注意ください。
- あら熱が取れたらラップなどをして 保存し、お早めにお召し上がりください。




お手入れ

- 炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気ロキャップ・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

外側のお手入れ

固く絞った柔らかい布でふく

●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。




内側のお手入れ

内ぶたセット・

内ぶたパッキンー

内ぶたセットごと、湯または水に浸し スポンジで洗う

- ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の 乾燥により、おいしく炊けなかったり、 おいしく保温できない原因になります ので取り除いてください。
- 内ぶたバッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、必ずお手 入れをしてください。汚れが残った まま放置したり、また水分が残って いると茶色く変色したり、さびの原因 になります。



外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った 柔らかい布でふく 外ぶたの内側についたおねばや ご飯粒をきれいにふき取る

汚れが残ったまま放置すると、 茶色く変色したり、さびの原因 になります。

サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る ご飯粒や米粒などの異物が詰まって いるときは、竹ぐしなどで取り除く

付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかい しゃもじ しゃもじ受け もので洗う

汚れが気になる場合は 「台所用中性洗剤」を 使って洗う









無洗米専用

計量カップ

なべ → P.5






お手入れっづき

内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方 内ぶたセット止め具を押し上げて(①)、内ぶたとっ手を手前に引く(②)



内ぶたセット止め具

内ぶたとっ手




●内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶた とつ手を持って引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因 になります。)



内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶた のツメ差し込み部に合わせて、内ぶた セット止め具がカチッと音がするまで 押し込む

●取りつけるときは蒸気ロバッキン を内ぶたセットで引っかけないで ください。



庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め (生) を押して「白米急速」を選ぶ
- 4 メロディー (ブザー) が鳴り、保温に切りかわったら とりけしを押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.25

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認の うえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.30参照)

部 品 名	部品番号
内ぶたセット	C101-6B
なべ	B390-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症状	●お調べいただくこと
	●お好みで、水の量を水位目盛より1~2mm加減してください。
	●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、
	ご飯のかたさがかわります。
	●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。
1	●室温·水温などにより、ご飯のかたさがかわります。
	●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。
	「エコ炊飯」・「白米急速」で炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなることが
	あります。 →「白米」・「熟成炊き」をお試しください。
ご飯が、かたい	●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?
やわらかい	●なべが変形していませんか?
	● 金芽米を 「白米用」 計量カップで炊飯していませんか?
	→金芽米は「無洗米専用」計量カップで計量し、「白米」の水位目盛に合わせ、
	「金芽米」メニューで炊飯してください。 →P.10
	●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?
	→炊き上がったご飯をよくほぐしてください。
	●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?
	● なべ外側·本体庫内·内ぶたセット·蒸気ロキャップに水分や異物がついて
	いませんか? → ふき取ってください。
	●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?
ご飯が、ひどく焦げる	●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?
	●なべが変形していませんか?
	●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?
	●蒸気ロキャップをつけ忘れていませんか?
炊飯中にふきこぼれる	●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?
	●なべが変形していませんか?
	●メニューや水加減を間違えていませんか? →P.10
	●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?
	表示部に「EO1」・「EO2」など表示していませんか? →P.30
	するべが入っていますか? →なべを入れてください。
HaGE 78 3s.tc) \	● 保温ランプが点灯していませんか?
炊飯できない キー操作できない	→ 「とりけし」キーを押してから再度 「炊飯/再加熱」 キーを押してください。
TENTLEMENT	◆キッチンタイマーを取り消そうとして「とりけし」キーを押していませんか?
	→ 「とりけし」 キーを押すと炊飯が取り消されます。 → P.18
	● キッチンタイマーが動作していませんか?
	→キッチンタイマーが動作中は「炊飯/再加熱」キーを受けつけません。
炊飯・保温中に	▲「ニ゙゙ 充仕フノコンがい力調整をしている充分す
音がする	●「ジー」音はマイコンが火力調節をしている音です。
	●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください
外ぶたと本体の間から	●内ぶたバッキンが汚れていませんか?
蒸気がもれる	→汚れている場合はお手入れをしてください。
	●なべが変形していませんか?
あったか再加熱が	・ ●低め保温·高め保温を取り消していませんか? →P.15

故障かなと思ったときっづき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症 状	●お調べいただくこと
バンの高さ、形が 作るたびに異なる	●バンはとてもデリケートです。同じように焼いてもふくらみ方や焼き色が多少違ってきます。 季節、湿度、室温や材料の質・温度にも影響を受けます。
生地作りのとき ベタベタして扱いにくい	■室温や水温の状況により、生地がややべたつくことがあります。打ち粉の回数をやや 多めにしてください。
	●バンの発酵時間・焼き時間が短くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で発酵または焼いてください。この設定でうまくいかない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を追加してください。 →P.12~P.13、P.21~P.24
	◆材料は古くないですか?→材料が古いとうまくふくらまない原因になることがあります。なるべく新鮮な材料を使用してください。
パンが 生焼けになる	●材料の計量は正確に行っていますか? →材料の計量を正確に行わないと、バンの生焼けやふくらまない原因になります。
ふくらまない 焦げる	◆生地はしっかりこねましたか?→小さいとき、かたいときはこね不足が考えられます。お料理ノートを参考にこねてください。
	●生地を入れすぎていませんか? →お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。
	◆なべが変形していませんか?→なべが変形していると、パンの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。
	 ●バンの焼き時間が長くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまくいかない場合は「▲」 または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 →P.12~P.13、P.21~P.24
バンのにおいが気に なる	 ●バンの発酵時間が長くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で発酵させてください。この設定でうまくできない場合は「▲ または「▼」キーで調理時間を短くしてください。→P.12~P.13、P.21~P.24
14.0	●ドライイーストが多すぎたり、古い小麦粉やにおいがする水を使用すると、バンのにおいが悪くなることがあります。 →新鮮な材料・きれいな水をお使いください。
焼き上がったパンの 表面がしわになる	焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか?→焼き上がったパンはすぐに取り出してください。入れたままにするとしわができる原因になります。
残酷からわにある 焼き上がったパンが くずれる	◆なべの側面をすべらせるようにし、バンを上向きに取り出してください。→焼き上がった直後はバンがくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。
バンを作ると 内ぶたバッキンに つゆがつく	●材料の温度や室温、湿度により内ぶたパッキンにつゆがつくことがあります。製品、 パンの焼き上がりには問題ありませんが、気になる場合はキッチンベーバーなどでふき 取ってください。
裏返して焼くと パンが小さくなる	焼き色をつけるために裏返すことで、上面の生地の一部がつぶれて小さくなることかあります。
お料理ノートに記載 されている以外の バンレシピの分量で うまくできない	●お料理ノートにはこの炊飯ジャーに適した分量を記載していますので、違うレシピの 分量で作るとうまくできません。お料理ノートの分量で調理してください。
● 「パン発酵」・「パン	

	症状	●お調べいただくこと
保温	中、ご飯がにおう	 ●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。→P.26 ● なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.7 ●24時間以上の「低め保温」をしていませんか?
	中、 がにおう・ ・乾燥する	●少量のご飯を保温していませんか?●12時間以上の「高め保温」をしていませんか?●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。
4 1 1 1 1	中、 がにおう・ ゃつく	 炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか? →お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.25「内側のお手入れ」を行った後、P.14「高め保温」をお使いいただくと効果的です。
「低め	保温」ができない	 「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? →P.14 ●保温経過時間が12時間経過していませんか? →保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。 ●冷めたご飯を保温していませんか? →なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。
保温しない	経過時間を表示	●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.14「お知らせ」参照
	ができない 巣作ができない	 キッチンタイマーを取り消そうとして「とりけし」 キーを押していませんか? →「とりけし」 キーを押すと保温が取り消されます。 → P.18 キッチンタイマーが動作していませんか? →キッチンタイマーが動作中は「保温選択」 キーを受けつけません。
	をすると こ炊飯がはじまる	●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
	した炊き上がり こ炊けない	 ・現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、関べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
	できない 果作ができない	 予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか? →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。→P.16 ◆キッチンタイマーを取り消そうとして「とりけし」キーを押していませんか? →「とりけし」キーを押すとタイマー予約が取り消されます。→P.18 ◆キッチンタイマーが動作していませんか? →キッチンタイマーが動作中は「予約」キーを受けつけません。
	がったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると 定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間 が10分未満なら継続して炊きはじめます。
	みプラグから ッと火花が飛ぶ	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
セット	たの内側や内ぶた ・にさびのような い汚れがつく	● おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.25
キッ	チンタイマーが 肖せない	● 「とりけし」 キーを押していませんか? →キッチンタイマーを取り消す際には「メニュー」 キーを押してください。

こんな表示をしたとき

	症状	●お調べいただくこと
	801 803 803	◆故障です。→お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	E 08	● 異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。→コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
I	HO HO HO	 ●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。 (やけどにご注意ください。) →早く冷ましたい場合 →P.9
ラー表	ноч	◆なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。
	表示が消えた 7:00 が点滅する	 ◆内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、 差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 7:00 が点滅のままで炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。→P.9 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にで依頼ください。有料で電池をお取りかえいたします。
表	示がおかしくなる	● 差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 → 7:00 が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの うえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた **国お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでくだ** します。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造 打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

修理·お取り扱い·消耗品や部品ご購入などのご相談 は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口 「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがあります ので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

20570-011874 お客様ご相談センタ ナビテイナル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ・・・・Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承願います。

型	名	NP-GF05E9
. д п	炊 飯	0.09~0.54 [0.5~3]
数 白	*	0.09~0.54 [0.5~3]
炊 白 炊 き	こ み	0.09~0.36 [0.5~2]
無 洗	*	0.09~0.51 [0.5~3]
熟成	炊き	0.09~0.54 [0.5~3]
一 白 米	急速	0.09~0.54 [0.5~3]
丙 お か	KÞ	0.09~0.18 [0.5~1]
内はカップ数金芽	*	0.09~0.36 [0.5~2]
ツ 雑 穀	*	0.09~0.36 [0.5~2]
数 金 芽	*	0.09~0.51 [0.5~3]
おこ	わ	0.18~0.36 [1~2]
パ	ン	強力粉100g分 (丸パン)
電	源	交流 100V 50/60Hz
消費	電力	700W
炊 飯	方 式	IH(誘導加熱)方式
コードの	D 長 さ	1.0m (コードリールつき)
外 形 寸	法(約cm)	幅23×奥行30×高さ19 (38 ^{※1})
質	量	約3.2kg
最大炊館	坂 容 量	0.54L
区 分	名	A
蒸 発	水量	28.3g
年 間 消 費	電力量	50.0kWh/年
1回当たりの炊飯	特消費電力量	116Wh
1時間当たりの保温	時消費電力量	14.0Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		1.04Wh
1時間当たりの待機	時消費電力量	0.95Wh

- ◆特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan. 此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。 另亦无法对此提供售后维修服务

此產品為針對日本國內專用交流電壓100以所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

- ●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量390g、炊飯米量300g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊飯」メニューでの電力量 です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目やすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ●蒸発水量は「回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ●(※1)は外ぶたを開けたときの高さです。